

Samsung GALAXY Tab GT-P6210 Manual do utilizador



Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do dispositivo móvel Samsung. Este poderoso dispositivo "vá para qualquer lugar" oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos, numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o dispositivo móvel Samsung permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã táctil com boa resposta, pode ler livros e jornais enquanto se desloca; manterse actualizado com as notícias mais recentes, desporto, meteorologia, gerir os seus ficheiros de multimédia e negócios; procurar na Web mapas, localização de empresas e muito mais.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar a versão de software ou país.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Google Android e poderão variar consoante a versão do sistema operativo do dispositivo.

- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a www.samsung.com.
- Software, as fontes de sons, imagens de fundo, imagens e outros conteúdos fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Atenção—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Aviso—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

- Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa "consulte a página 12")
- → Seguido de—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes (representa Definições, seguido de Ligações sem fios e redes)
- [] **Parêntesis rectos**—teclas do dispositivo; por exemplo: [①] (representa a tecla Ligar/Repor/Bloquear)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logo Android, Google Search[™], Google Maps[™], Google Mail[™], YouTube[™], Android Market[™], e Google Talk[™] são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.

- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player[®] é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™],
 Wi-Fi CERTIFIED[™], e o logotipo Wi-Fi logo são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX[®], DivX Certified[®], e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.



 Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified[®] para reprodução de vídeo DivX[®] até 720 HD, incluindo conteúdos Premium

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar	10
Desembalar	10
Carregar a bateria	10
Inserir um cartão de memória (opcional)	13
Começar	16
Ligar e desligar o dispositivo	16
Descrição do dispositivo	17
Utilizar o ecrã táctil	21
Conhecer o ecrã Início	23
Aceder a aplicações	27
Personalizar o dispositivo	28
Introduzir texto	31
Web	37
Internet	37
Pulse	41
Market	42
YouTube	43
Mapas	43
Latitude	
Locais	46
Navegação	46
Samsung Apps	
Samsung Hub	
Comunicações	49
Google Mail	

E-mail	51
Google Talk	53
Social Hub	55
Entretenimento	56
Leitor de música	56
Câmara	58
Vídeo	68
Galeria	69
Editor de fotografias	71
Informações Pessoais	73
Contactos	73
Calendário	76
Memorando	77
Conectividade	79
Ligações ao PC	79
Wi-Fi	81
Wi-Fi Direct	83
Bluetooth	84
AllShare	86
GPS	89
Ligações VPN	90
Ferramentas	92
Alarme	92
Calculadora	93
Transferências	93
eBook	93
Pesquisa Google	95

Os meus ficheiros	95
Pen Memo	98
Polaris Office	98
Pesquisa de voz	100
Relógio mundial	101
Definições	102
Aceder ao menu de Definições	102
Ligações sem fios e redes	102
Som	104
Ecrã	104
Modo de economia de energia	105
Localização e segurança	106
Aplicações	108
Contas e sincronização	109
Definições de Movimento	109
Privacidade	109
Armazenamento	110
Idioma e introdução	110
Acessibilidade	114
Data e hora	115
Acerca do dispositivo	115
Resolução de problemas	116
Precauções de segurança	119
Índice remissivo	130

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo móvel
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.




Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.



- Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de atenção e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vaise desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador USB ligado. Deixa a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.
- Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.



O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.



- 1
 - Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.
- 2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo n\u00e3o esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assist\u00e8ncia Oficial Samsung.
- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o carregador USB e o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.



Para poupar energia, desligue o carregador USB quando não estiver a ser utilizado. O carregador USB não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada, quando não estiver em uso, para evitar gastar energia. O carregador USB deverá ser mantido na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC[™] até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória)




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Ouando insere um cartão de memória no seu dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta extStorages dentro da memória interna.

- Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.



- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Armazenamento → Faça Desmontar do cartão SD.
- 2 Abra a tampa do cartão de memória.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remover o cartão de memória.
- Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o aparelho.

Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → Armazenamento → Formatar o cartão SD → Formatar o cartão SD → Apagar tudo.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar $[\Phi]$. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar $[\mathbb{O}]$ e seleccione **Desligar** \rightarrow **OK**.



Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Alterar para Modo de voo


No Modo de voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes dispositivos sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.


Para activar o modo de Voo, siga para **Definições** \rightarrow **Ligações** sem fios e redes \rightarrow Modo de voo \rightarrow OK.

Para desactivar o modo de Voo e utilizar as ligações sem fios, siga para **Definições** → **Ligações sem fios e redes** e retire a selecção da caixa junto de **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

> Esquema do dispositivo





Número	Função
1	Auscultador
2	Sensor de proximidade/Sensor de luz
3	Altifalante
4	Microfone
6 1	Microfone
6	Objectiva da câmara frontal
7	Tecla de Ligar/Repor/Bloquear
8	Tecla de volume

^{1.} Funciona apenas quando utiliza a função altifalante ou grava vídeos.

Número	Função
9	Entrada multifunções
1 0 ²	Antena GPS
•	Objectiva da câmara traseira
12	Flash
13 3	Entrada para auricular
4	Ranhura para Cartão de Memória

> Teclas

Tecla		Função
$\bigoplus_{i=1}^{m}$	Tecla de Ligar/ Repor⁴/ Bloquear	Ligar o dispositivo (premir sem soltar); Reiniciar o dispositivo (premir sem soltar de 10 a 15 segundos); Bloquear o ecrã táctil.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

^{2.} Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

^{3.} Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo, poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.

^{4.} Se o seu dispositivo sofrer erros fatais ou desligar-se, ou congelar, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

> Ícones indicadores



Os ícones mostrados ao fundo do ecrã podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
Ŧ.	Abrir WLANs disponíveis
₹	WLAN ligada
*	Bluetooth activo
igodot	Receber dados GPS
\odot	Sincronizado com a Web
Î	Transferir dados
N	Transferir dados
Ψ	Ligado ao PC
>@	Nova mensagem de E-mail
M	Novo Google Mail
\bigcirc	Alarme activado
1	Notificações de eventos
Ŧ	Modo de voo activado
Л	Reprodução de música em curso

Ícone	Definição
A	Ocorreu um erro ou é necessário ter aviso
1	Nível de carga da bateria
B	Impossível carregar
10:00 AM	Hora actual

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

^{1.} Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Toque sem soltar: Tocar sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- Arrastar e largar: Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.
- Dois toques: Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos.

> Rodar o ecrã táctil

O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para que o interface mantenha a orientação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione em seguida **Rotação autom.** no painel de notificações.

> Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo especifíco, o ecrã táctil desliga-se e bloqueia automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã táctil, prima [①].

Para desbloquear, ligue o ecrã e prima [①], e arraste ① em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.




Pode activar a função de bloqueio de ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais guardadas no seu dispositivo.

▶ p. 30

Conhecer o ecrã Início

Quando o dispositivo está no modo Inactivo, irá ver o ecrã Início. No ecrã inactivo, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, e outros itens. Navegue para a direita ou esquerda para um painel do ecrã Início.






O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Procure aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados especificos na web com o widget Google Search.
2	Seleccione um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.
3	Personalize o ecrã Início.

Número	Função
4	Aceda à lista de aplicações.
6	Barra Sistema (Consulte a secção seguinte).

Barra sistema

Na barra de sistema, pode navegar pelos ecrãs rapidamente, aceder a aplicações, visualizar informações do sistema, e muito mais.



Número	Função
0	Capture o ecrã actual e abra o bloco de desenho; Capture o ecrã actual (tocar sem soltar).
2	Voltar ao ecrã anterior.
3	Volte ao ecrã Início; Aceda ao gestor de tarefas (tocar sem soltar).
4	Abra a lista de aplicações recentes; Aceda à lista de aplicações (tocar sem soltar).
6	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo; Abre o painel de notificações.
6	Abrir o painel de mini aplicações.

Adicionar itens ao ecrá Início

Pode personalizar o ecrã Início adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã Início.

- No ecrã Início, seleccione ☐.
- 2 Seleccione uma categoria de itens.
 - **Widgets**: Adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções e aplicações úteis.
 - Atalhos p/app: Aceder a atalhos de aplicações.
 - Fundos: Seleccionar uma imagem de fundo.
 - Mais: Adicione atalhos de itens, tais como favoritos, contactos e mapas.
- 3 Seleccione um item para adicionar ao ecrã Início.

Mover itens no ecrá Início

- Toque sem soltar num item, para o mover, até que a grelha do ecrã Início surja.
- 2 Arraste o item para a localização que deseja.

Remover itens do ecrã Início

- Toque sem soltar num item para removê-lo.
 O lixo aparece no topo direito do ecrã Início.
- 2 Arraste o item para a reciclagem.
- 3 Quando o item estiver vermelho, largue-o.

> Adicionar um atalho para uma aplicação

- Na lista de aplicações, toque sem soltar num ícone de aplicação e arraste-o para um painel do ecrã Início, ao fundo do ecrã.
 - O ícone de atalho de uma aplicação é adicionado ao ecrã Início.
- 2 Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã Início.

Utilizar o painel de notificações

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione uma opção no painel de notificações.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:

- Wi-Fi: Permite activar ou desactivar a função WLAN.
- Notificaç.: Defina o dispositivo para o alertar sobre os vários eventos.
- **GPS**: Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som/Vibração**: Activar ou desactivar o modo de Vibração.
- Rotação autom.: Permite activar ou desactivar a rotação automática.
- Bluetooth: Activar ou desactivar a função de ligação Bluetooth.
- Modo de voo: Activar ou desactivar o modo Voo.

Pode ajustar o brilho do visor ou aceder ao menu de definições.



Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Aceder a aplicações

- No ecrã Início, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Seleccione **Tudo** → uma aplicação. Para ver as aplicações transferidas, seleccione As minhas aplicações.
- 3 Seleccione 🛨 para voltar ao ecrã anterior; Seleccione 🗥 para voltar ao ecrã Início.



Antes de utilizar serviços de localização, tal como um mapa e aplicações de navegação, ou serviços de internet, certifique-se de que a ligação wireless está activa.

Aceder às aplicações recentes

- Seleccione para visualizar as aplicações que acedeu recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação.

Utilize o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

- Toque sem soltar em ←.
- Para terminar uma aplicação, seleccione Sair. Para terminar todas as aplicações activas seleccione Sair de tudo

Personalizar o dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

Alterar o idioma do visor

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Idioma e introdução → Seleccionar idioma.
- 2 Seleccione o idioma que deseja.

Defina a hora e data actuais

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e** hora.
- 2 Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

Activar ou desactivar o tom de toque

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** \rightarrow **Som** \rightarrow **Selecção audível**.

Ajustar o volume do dispositivo

- Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- 2 Seleccione = e arraste as barras para ajustar o nível de volume para toques de chamada, sons multimédia, notificações e sons de alarme.

Mudar para o modo Silencioso

No ecrã Início ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione **Som** no painel de notificações.



Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**. Quando muda para o modo Silencioso, **Vibração** irá surgir em vez de **Silencioso** no painel de notificações.

Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã de Início

- I No ecrã Início, seleccione \longrightarrow **Fundos**.
- 2 Seleccione uma pasta de imagem. Se seleccionou Galeria ou Fundos, seleccione Fundo do ecrá principal.
- 3 Seleccione uma imagem.
- 4 Se seleccionou um fundo animado, seleccione **Definir** fundo.

Se seleccionar uma imagem da Galeria, mova ou redimensione o rectângulo para seleccionar uma parte da imagem, e seleccione **OK**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

> Activar animação ao mudar janelas

Pode definir um efeito de transição entre janelas enquanto utiliza o dispositivo.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ecrã → Animação.
- 2 Seleccione uma opção de animação.

Ajustar o brilho do visor

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã** → **Brilho**.
- 2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.
- 3 Arraste a barra para ajustar o nível de brilho.
- 4 Seleccione OK.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueio ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu telemóvel sem a sua permissão.



- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, dirija-se a um Centro de Assistência Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições →
 Localização e segurança → Configurar bloqueio do ecrã
 → Padrão
- 2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione Seguinte.

- 3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione Continuar.
- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione Confirmar

Defina um código PIN de desbloqueio

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → Localização e segurança → Configurar bloqueio do ecrã \rightarrow PIN.
- 2 Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → Localização e segurança → Configurar bloqueio do ecrã → Palavra-passe.
- 2 Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione Continuar.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

Introduzir texto

Pode inserir texto seleccionando caracteres no teclado virtual. introduzindo escrita manual no ecrã, ou dizendo palavras ao microfone.



Não é possível inserir texto nalguns idiomas. Para inserir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ▶ p. 110

> Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Seleccione em na barra sistema e seleccione um tipo de teclado (Teclados Android, Samsung ou Swype).

Pode também inserir texto com a sua voz. Seleccione e uma opção de introdução de voz, de acordo com o idioma que pretende usar.

Introduzir texto com o teclado Android

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:




Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
4	Limpar a sua introdução.
6	Começar uma nova linha ou campo.
6	Insira um risonho; Abra a lista de risonhos (toque sem soltar).

Número	Função
7	Inserir texto por voz; Altere o idioma de introdução ou aceda às definições do teclado (toque sem soltar). Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução
	seleccionado.
8	Introduzir um espaço.

Inserir texto com o teclado Samsung

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:



Número	Função
1	Minimizar o teclado virtual.
2	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
5	Aceda às definições do teclado; Altere o tipo de teclado ou active a função de introdução por voz (toque sem soltar).
6	Introduzir um espaço.

Número	Função
7	Limpar a sua introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Anexar um item.
1	Alterar para o teclado de escrita manual.
1	Insira um risonho; Abra a lista de risonhos (toque sem soltar).

Pode activar o modo de texto predictivo XT9, seleccione $\textcircled{5} \rightarrow$ **XT9**. Quando insere as primeiras três letras de uma palavra, a lista de palavras alternativas surge.



Pode usar uma grande variedade de gestos no modo de Escrita manual para editar texto. Para mais informação acerca dos gestos, seleccione ☑ → Definições de escrita manual → Guia de gestos.

Introduzir texto com o teclado Swype

- Seleccione o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
- 2 Continue até ter concluído a palavra.




- 3 Tire o dedo do último caracter.
- 4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.



- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:



Número	Função
1	Altere o idioma de introdução.
2	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Insira a palavra sugerida ou adicione uma nova palavra ao dicionário. Aceda às definições do teclado (toque sem soltar).
6	Alterne entre o modo Símbolos e o modo ABC.
6	Alterne entre o modo Numérico e o modo Editar.

Número	Função
7	Limpar a sua introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Minimizar o teclado virtual.
0	Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
•	Introduzir um espaço.

Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Toque sem soltar numa palavra.
- 2 Arraste \blacksquare (\blacksquare) ou \blacksquare para seleccionar o texto que pretende.
- 4 Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.
- 5 Seleccione Colar para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

Web

Internet


Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.



- O menu do browser web pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua região.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região.

Navegar em páginas web

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar a página inicial.
 - Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço web (URL) da página e seleccione .
- 2 Navegue pelas páginas Web através das seguintes teclas:





O ecrã acima pode diferir consoante a sua região.

Número	Função
1	Fechar o separador actual.
2	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
3	Actualizar a página web actual; Enquanto o dispositivo actualiza a página web, este ícone muda para X.
4	Abrir um novo separador.
6	Pesquisar informação.
6	Aceder a uma lista de opções do browser.
7	Abrir a lista dos favoritos guardados e o histórico recente da Internet.
8	Adicionar a página actual aos Favoritos.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afasteos. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também fazer toque duplo no ecrã.

> Procurar informações utilizando a voz



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Internet.
- 2 Selectione \mathbb{Q} .
- - O dispositivo procurará informações e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- Seleccione para abrir um novo separador.
- 3 Aceda a uma outra página Web no novo separador.
- 4 Para mudar entre separadores, actualmente abertos, seleccione o título de um separador.

Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

Adicionar um marcador

- Abra a lista de aplicações e seleccione Internet.
- 3 Introduza um título para a página e um endereço web.
- 4 Seleccione o menu, que desce, dos **Favoritos** e seleccione a localização do favorito a adicionar (se necessário).
- 5 Seleccione **OK**.

Para utilizar opções de favoritos, seleccione , toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web no separador actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web num novo separador, seleccione Abrir em separador novo.
- Para editar o favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã de início, seleccione Adic. atalho à Homepage.
- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione Copiar URL lig.
- Para eliminar o favorito, seleccione Apagar favorito.
- Para utilizar a página Web como página inicial do motor de busca, seleccione **Definir como homepage**.

Criar uma pasta de Favoritos

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- Seleccione $\bigcirc \rightarrow \triangleright \rightarrow$ Nova pasta.
- Introduza um nome para a pasta de favoritos e seleccione Concluído.

Aceder ao histórico recente

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione \bigcirc \rightarrow **Histórico**.
- 3 Seleccione a página web a aceder.

Pulse

Pode utilizar o leitor Pulse para adicionar feeds dos seus tópicos noticiosos favoritos e ler novos artigos no seu dispositivo.

> ler feeds

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**e toque no ecrã para limpar a dica.
- Seleccione para actualizar os feeds. Para ler os feeds que adicionou à sua lista de favoritos, seleccione me.
- Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem do feed.
- 5 Desloque-se para esquerda ou direita e seleccione um feed.
- 6 Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes opções:
 - Para adicionar um feed à lista de favoritos, seleccione 🚓.
 - Para transferir um feed para um website de uma rede social, seleccione f ou E.
 - Para enviar um feed para outras pessoas, seleccione 🛂.
 - Para voltar para a lista de feeds, seleccione ##.



Gerir origem de feeds

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione 🖸 para visualizar a lista de origem dos feeds.
- 3 Seleccione
 ☐ ou
 ☐ para adicionar ou eliminar um feed.

Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Transferir e instalar uma aplicação

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Market**. Pode também seleccionar **Mercado** no topo direito da lista de aplicações.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione Aceitar.
- 3 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

Desinstalar uma aplicação

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
- 2 Seleccione **W**.
- 3 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 4 Seleccione **Desinstalar**.

YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Ver vídeos

- Abra a lista de aplicações e seleccione YouTube.
- 2 Seleccione um vídeo na lista.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

> Transferir vídeos

- Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione **O seu canal**.
- 3 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube. Pode também seleccionar Adicionar conta e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 4 Seleccione **Carregar** e seleccione um vídeo.
- 5 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps[™] para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

> Procurar uma localização especifica

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione OK.

O mapa irá mostrar a sua localização actual.

- *3* Seleccione **Pesquisar ...**
- 4 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione **□**. Para procurar uma localização por voz, seleccione **□**.
- 5 Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.
 - Para ver a sua localização actual, seleccione .
 - Para alterar para a vista de bússola, do mapa, que muda a orientação quando move o dispositivo, seleccione
 - Para procurar uma localização perto de si, seleccione 🖫
 - Obtenha direcções para um destino específico, seleccione
 - Para adicionar níveis no mapa, seleccione
 - Para aceder a uma lista de outras opções, seleccione .
 - Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos.
 - Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → ♠.

Obter direcções para um destino específico.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Maps.
- 2 Seleccione ❖.

- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
 - Para inserir um endereco da lista de contactos ou locais com Contactos ou Ponto no mapa ou Os Meus Locais.
- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione Ir.
 - O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
- Quando terminar, seleccione $\blacksquare \rightarrow$ Limpar mapa.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google LatitudeTM.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**. O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
- Selectione → Adicionar amigos → Selectionar a partir de contactos ou Adicionar via endereco de e-mail.
- Seleccione um amigo que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail e seleccione Adicionar amigos.
- Seleccione Sim. Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Seleccione um amigo da lista. A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Locais.
- Seleccione uma categoria.
 O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:
 - Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
 - Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições da estrada, ao tráfego, e todos os outros factores que poderão influenciar a sua condução e siga todos os avisos de segurança e regras enquanto conduz.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione Aceitar.
- 3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
 - Indicar destino: Diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
 - Introduzir destino: Insira o seu destino através do teclado virtual.
 - Contactos: Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
 - Locais com estrela: Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.
- 4 Siga as instruções no ecrã para utilizar o serviço de navegação.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais adequado às suas necessidades com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione uma região → OK. Leia os termos e condições e seleccione Aceitar.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

Samsung Hub

O Samsung Hub ajuda-o a procurar e transferir aplicações para o seu dispositivo. Pode encontrar as aplicações mais recentes sugeridas pela Samsung.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Hub**.
- 2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
- 3 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo paisagem.
- 4 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

Comunicações

Google Mail

Pode receber novas mensagens de e-mail através do Google Mail™ para a sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.
- Este menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua região.

> Enviar um e-mail

- Abra a lista de aplicações e seleccione Google Mail.
- 2 Seleccione ■.
- β Insira um nome ou endereço no campo do destinatário.
- 4 Insira o assunto e a mensagem.
- 5 Seleccione
 → um ficheiro a anexar, um ficheiro de imagem.
- 6 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de e-mail

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione Mais antiga ou Mais recente.
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione Q.
- Para criar uma nova mensagem, seleccione ...
- Para arquivar a mensagem, seleccione \blacksquare .
- Para eliminar a mensagem, seleccione =.
- Para assinalar a mensagem como n\u00e3o lida, seleccione \u00e4 \u00f3 Marcar como não lida.
- Marcar como importante.
- Alterar etiquetas.
- Denunciar spam.
- Para ocultar a mensagem, seleccione

 → **Desactivar som**. Para mover a mensagem para a pasta da Caixa de Entrada, seleccione Todo o correio e arraste a mensagem para A Receber.
- Definições.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas,
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione 🏡.
- Para ver um anexo, seleccione **Ver**. Para o guardar no dispositivo, seleccione Guardar.
- conta.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

Configurar uma conta de e-mail

- Abra a lista de aplicações e seleccione E-mail.
- 2 Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione Seguinte (para contas de e-mail gerais) ou Config. manual (para outras contas de e-mail).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Para adicionar mais contas de e-mail, seleccione → Definições → Adicionar conta e repita os passos 2 a 4.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome de conta no topo esquerdo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

> Enviar um e-mail

- Abra a lista de aplicações e seleccione E-mail → uma conta de e-mail.
- 2 Selectione \square .
- 3 Adicione destinatários a sua mensagem.
 - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula.
 - Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione
 2.

- 4 Seleccione +Cc/Bcc para adicionar mais destinatários. Pode também adicionar-se a si próprio à lista de destinatários, seleccione +Eu.
- 5 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 6 Seleccione o campo da mensagem para introduzir o texto. Pode inserir uma imagem, contacto, agenda, memorando, ou localização seleccionando ■.
- 7 Seleccione \bigcirc \rightarrow ficheiros a anexar.
- δ Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.



Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de saída até ficar online ou na sua área de serviço.

> Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- Abra a lista de aplicações e seleccione E-mail → uma conta de e-mail.
- 2 Seleccione para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione Q.
- Para actualizar as mensagens, seleccione

 C.
- Para criar uma nova mensagem, seleccione

- Para responder à mensagem, seleccione ~.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione <u>m</u>.
- Para assinalar a mensagem como n\u00e3o lida, seleccione \u00e4 \u00f3
 Marcar como n\u00e3o lida.

- Para alterar a cor de fundo, seleccione

 → Cor de fundo.

- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione *



As opções disponíveis poderão diferir na vista panorama e na vista retrato

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google $Talk^{TM}$.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Definir o seu estado

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Introduza a sua conta Google e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão** (caso seja necessário).
- 3 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem a ser exibida.

Adicionar amigos à sua lista de amigos

- Abra a lista de aplicações e seleccione Google Talk.
 Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
- 2 Seleccione 4.
- 3 Introduza o endereço de e-mail do seu amigo e seleccione Enviar convite.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

> Iniciar um chat

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um amigo da sua lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
- 4 Para terminar o chat, seleccione X.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social HubTM, a aplicação de comunicação integrada para SNS, e-mail, mensagens, mensagens instantâneas, contactos ou informação do calendário. Visite socialhub.samsungapps.com para obter mais informações.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Social Hub.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou deixe para configurar mais tarde.
- 3 Seleccione uma categoria na parte superior esquerda do ecrã.
- 4 Veja e utilize os conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Leitor de música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música suporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (apenas com Vídeo), WAV).



- Pode também reproduzir ficheiros de música nos seguintes formatos, se as abrir a partir dos Meus Ficheiros ou no browser web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

Adicione ficheiros de música ao dispositivo.

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede web sem fios. ➤ p. 37
- Transfira a partir do PC com o Samsung Kies. ➤ p. 79
- Receber via Bluetooth. ▶ p. 86
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 80
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 79

> Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- Abra a lista de aplicações e seleccione Música.
- 2 Seleccione a categoria de música \rightarrow um ficheiro de música.
- 3 Toque no campo do leitor de música.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto reproduz música, utilize as opções seguintes:

- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione
 ➡ Via Bluetooth. Não poderá utilizar esta opção quando estiver ligado ao dispositivo um auricular.



- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- Poderá usufruir de um som surround 5,1 quando ouvir conteúdos em multicanal, tal como filmes em DVD.

Criar uma lista de reprodução

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione → Lista reprodução nova.

- 3 Insira um título para a nova lista de reprodução e seleccione OK.
- 4 Para adicionar ficheiros de música à lista de reprodução, seleccione 🛨 junto dos ficheiros de música que pretende adicionar e seleccione **Concl.**

> Personalizar as definições do leitor de música

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione $\blacksquare \rightarrow \mathbf{Definições}$.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opções	Função
Equaliser	Seleccionar um tipo de equalizador.
Efeitos de som	Seleccione um efeito de som.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a mostrar, no ecrã da biblioteca de músicas.

Câmara


Saiba como fotografar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x 1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 1280 x 720 píxeis.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

> Tirar uma fotografia

- Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.



Número	Função
1	 Utilizar atalhos da câmara. • Alterar a definição de flash. • Alterne entre a câmara traseira e frontal. • Alterar o modo de fotografia. • Seleccione o tempo do atraso antes da câmara capturar a fotografia. • Definir o valor da exposição. Pode adicionar ou remover atalhos para opções utilizadas frequentemente.
2	Alterar as definições da câmara.
3	Visualize o local de armazenamento padrão.
4	Alterar para modo de gravação de vídeo.
6	Tirar uma fotografia.
6	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias e vídeos que capturou ou gravou.

- 3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.
- 4 Seleccione para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das fotos no fundo do ecrã.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afasteos. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também fazer toque duplo no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para aceder à Galeria, seleccione Ir para Galeria.

Capturar fotografias com opões predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo especifíco para determinadas condições de fotografia e de sujeitos. Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Seleccione \longrightarrow **Modo de cena** \rightarrow uma cena.

- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione para tirar uma fotografia.

Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a câmara frontal do equipamento.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Seleccione \longrightarrow Auto-retrato.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione para tirar uma fotografia.

> Tirar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Seleccione \longrightarrow Modo de disparo \rightarrow Disp. sorriso.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione . O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detectalhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.

> Tirar uma fotografia em panorâmica

Pode tirar fotografias panoramicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Seleccione \longrightarrow Modo de disparo \longrightarrow Panorama.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione para tirar a primeira fotografia.
- Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor. Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.
- 6 Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.

Tirar uma fotografia em movimento

Pode fotografar um sujeito em movimento e depois combinar as fotos numa única fotografia, que exibe o movimento.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Seleccione **☼** → **Modo de disparo** → **Disparo de acção**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione para tirar a primeira fotografia.
- Mova o dispositivo de maneira a seguir o movimento do sujeito.
 - O dispositivo irá tirar as fotografias seguintes automaticamente.
- 6 Continue a seguir o sujeito até que o dispositivo tire todas as fotografias necessárias para a fotografia de movimento.

> Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione para aceder às seguintes opções:


Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Alterne entre a câmara traseira e frontal.
Flash	Alterar a definição de flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Modo de focagem	Tira fotografias em primeiro plano ou define a câmara para focar o sujeito.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Medição	Seleccione um tipo de fotómetro.
Visibilidade exterior	Activar visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada.

Opções	Função
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de prévisualização.
Etiqueta GPS	 Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. A sua localização poderá surgir nas suas fotografias quando as transferir para a web. Para evitar que isso aconteça, desactive a definição tag GPS.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor as opções de menus e de fotografia.

> Gravar um vídeo

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione Câmara para ligar a câmara.
- 2 Deslize a barra para baixo para alterar para a câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.



Número	Função
1	 Utilizar atalhos da câmara.
2	Alterar as definições da câmara de vídeo.
3	 Verificar o estado da câmara de vídeo. 02:30:30 : Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) 1 : Local de armazenamento predefinido

Número	Função
4	Alterar para o modo de fotografia.
6	Gravar um vídeo.
6	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias e vídeos que capturou ou gravou.

- 4 Seleccione para começar a gravar.
- 5 Seleccione para parar a gravação.O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas dos vídeos no fundo do ecrã.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione
 Partilhar via.
- Para eliminar um vídeo, seleccione Eliminar.
- Para aceder à Galeria, seleccione Ir para Galeria.

> Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Alterne entre a câmara traseira e frontal.
Flash	Altere as definições do flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.

Opções	Função
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Visibilidade exterior	Activar visibilidade exterior para seleccionar umacondição de luz apropriada.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de prévisualização.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Reiniciar menus e opções de gravação.

> Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- No ecrã de pré-visualização, seleccione → Editar atalhos.
- Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
 Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque no ecrã para voltar ao ecrã anterior.

Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguintes formatos de ficheiro: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros DivX Video-On-Demand.
 Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.
- Abra a lista de aplicações e seleccione Vídeo.
- 2 Seleccione um modo de visualização no cimo do ecrã.
- 3 Seleccione o vídeo a reproduzir.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto reproduz um vídeo, utilize as seguintes opções:

- Para activar a visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada, seleccione

 → Visibilidade exterior.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo.

> Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	• Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	 Extensão: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand.
 Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluquer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

Ver uma fotografia

- Abra a lista de aplicações e seleccione Galeria.
- 2 Seleccione uma pasta.



Para filtrar fotografias e vídeos, seleccione \implies **Imagens** e vídeos \rightarrow uma opção.

3 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afasteos. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também fazer toque duplo no ecrã.



Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para iniciar uma apresentação de slides das imagens, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione
- Para eliminar uma fotografia, seleccione .
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione

 → Detalhes.
- Para rodar uma fotografia no sentido anti-horário, seleccione ■ → Rodar para a esquerda.
- Para rodar uma fotografia no sentido anti-horário, seleccione **■** → Rodar para a direita.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione \longrightarrow **Definir a imagem como**.
- Para cortar uma imagem de uma fotografia, seleccione

 → Cortar.
- Para imprimir uma fotografia utilizando uma ligação WLAN ou USB, seleccione

 → Imprimir. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione → Movimento.

> Reproduzir um vídeo

- Abra a lista de aplicações e seleccione Galeria.
- 2 Seleccione uma pasta.
- Para filtrar fotografias e vídeos, seleccione **→ Imagens** e vídeos → uma opção.
- 3 Seleccione um vídeo (com o ícone) para reproduzir.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Editor de fotografias

Pode editar fotografias e aplicar efeitos divertidos.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Editor de fotografias.
- 2 Seleccione Seleccionar imagem → uma pasta → uma imagem.
 pode criar uma nova fotografia, seleccione Tirar uma fotografia.
- 3 Seleccione → OK e arraste o seu dedo pela área que pretende seleccionar.
 - Para alterar o tipo de ferramenta de selecção, seleccione
 - Para adicionar ou subtrair da área de selecção, seleccione
 , , ou . Se seleccionar Agarrar, pode ajustar o tamanho da selecção, seleccione
 - Para reverter a selecção, seleccione
- 4 Seleccione **Concluído**.

5 Utilize as opções seguintes para editar a fotografia:

Opções	Função
5	Rode ou gire a imagem.
	Redimensione a imagem arrastando o rectângulo ou seleccione 100 % → uma opção.
4	Corte a imagem, movendo ou arrastando o rectângulo.
@	Aplicar um efeito de cor.
*	Aplicar um efeito de filtro.
2	Utilizar ferramentas adicionais.

- Seleccione para desfazer a sua última acção.
- Seleccione 🕥 para refazer a sua última acção.
- 6 Ajuste a imagem como pretender e seleccione **Concluído**.
- 7 Quando terminar, seleccione 🖺.
- δ Introduza um nome para a fotografia e seleccione **OK**.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

Criar um contacto

- Abra a lista de aplicações e seleccione Contactos.
- 2 Selectione +.
- 3 Seleccione uma localização de memória. Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Introduza informações sobre o contacto.
- 5 Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.

Obtenha contactos da sua conta

Pode obter contactos ao sincronizar a sua conta atribuída.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Contactos.
- 2 Seleccione $\blacksquare \rightarrow Ver amigos de SRS$.
- 3 Seleccione uma conta.
- 4 Seleccione contactos → Concluído. Uma lista de contactos actualizada é obtida e guardada no seu dispositivo automaticamente.

Localizar um contacto

- Abra a lista de aplicações e seleccione Contactos.
- 2 Seleccione **Procurar contactos** e insira as primeiras letras de um nome.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione um endereço de e-mail.

- Para definir o contraste como os seus favoritos, seleccione ★.

Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo:

- Abra a lista de aplicações e seleccione Contactos.
- 2 Seleccione → Importar/Exportar → Importar do cartão SD.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
 Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione → Importar/ Exportar → Exportar para cartão SD.
- *3* Seleccione **OK** para confirmar.

Criar um cartão de visita

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione $\blacksquare \rightarrow \mathbf{O}$ meu perfil.
- 3 Seleccione Editar.
- 4 Insira os seus detalhes pessoais.
- 5 Seleccione Concluído.



Pode enviar o seu cartão de visita, anexando-o a um e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

Criar um grupo de contactos

- Abra a lista de aplicações e seleccione Contactos.
- 2 Seleccione **Grupos** \rightarrow +.
- 3 Insira um nome para o grupo.
- 4 Seleccione **Editar membros**.
- 5 Seleccione os membros da lista de contactos e seleccione **Concluído**.
- 6 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

Alterar a vista do Calendário

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.
 - Dia: Blocos horários para um dia inteiro
 - Semana: Uma lista de compromissos agendados para os dias de uma semana completa
 - Mês: Blocos diários para o mês actual
 - Lista: Uma lista dos compromissos agendados

Criar um evento

- Abra a lista de aplicações e seleccione Calendário.
- 2 Seleccione ★.
- β Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Seleccione Concluído.

Ver eventos

Para ver a agenda do dia:

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione Hoje.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Para ver os eventos de uma determinada data:

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

> Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme surgirá na hora específicada.

- Seleccione na barra sistema.
- 2 Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes acerca do evento.
- 3 Para adiar ou cancelar o lembrete, seleccione a caixa de selecção junto dos eventos que pretende seleccionar Adiar ou Cancelar.

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a ve-la mais tarde.

Criar um memorando

- Abra a lista de aplicações e seleccione Memor.
- 3 Introduza o texto do memorando.
- 4 Seleccione **Concluído**.

Ver memorandos

- Abra a lista de aplicações e seleccione Memor.
- Seleccione um memorando para ver os detalhes.
 Para utilizar funções adicionais num memorando, seleccione
 .

Ferramentas	Função
	Eliminar um memorando.
	Alterar a cor de fundo do memorando.
	Bloquear o memorando.
=	Imprima o memorando utilizando uma ligação WLAN ou USB. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
S	Transfira o seu memorando para redes sociais.
<	Enviar o memorando para outras pessoas.

Conectividade

Ligações ao PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo USB, com vários modos de ligação. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados, directamente, de e para o seu dispositivo, através do programa Samsung Kies.

Para usar ligações do PC, deve desactivar o modo de depuração USB. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Desenvolvimento**, e assinale a caixa junto de **Depuração de USB**.

Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).



O Samsung Kies corre tanto em PCs Windows como Macintosh.

- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC. Samsung Kies iniciará automaticamente.
 - Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faço duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- Copie ficheiros do PC para o dispositivo.
 Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 Utilizando o cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando estiver ligado, aparecerá uma janela no PC.

- 2 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
- 3 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).
- 4 Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
- 5 Iniciar sincronização.

Ligar-se como um dispositivo de armazenamento de massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode também aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões de memória.



O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

- Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
- 2 Utilize o cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 3 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- Copie ficheiros a partir do PC para o dispositivo.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. De outro modo, poderá perder os dados armazenados no seu dispositivo ou danificá-lo

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizada no exterior.

Activar a função WLAN

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes.
- Seleccione Wi-Fi para activar a função WLAN.



Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

Localizar e ligar a uma WLAN

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições →
 Ligações sem fios e redes → Definições Wi-Fi.
 O dispositivo procurará automaticamente por uma rede
 WLAN disponível.
- 2 Seleccione uma rede em Redes Wi-Fi.
- β Insira uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).
- 4 Seleccione **OK**.

Adicionar uma rede WLAN manualmente

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Wi-Fi → Adicionar rede Wi-Fi.
- Insira o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
- 3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
- 4 Seleccione Guardar.

Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS

Através de WPS, pode ligar-se a uma rede segura.

Para se ligar a uma WLAN com o botão WPS,

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Wi-Fi.
- 2 Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione o menu que desce junto de Configuração de rede.
- 3 Seleccione **Botão de difusão WPS** \rightarrow **OK**.
- 4 Prima um botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a uma WLAN com o PIN WPS,

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Wi-Fi.
- 2 Seleccione uma rede indicada como WPS disponível e seleccione o menu que desce junto de Configuração de rede.

- 3 Seleccione PIN WPS de ponto de acesso ou PIN WPS deste dispositivo → OK.
- 4 No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.

Defina as configurações de IP estático

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Wi-Fi.
- 2 Seleccione um ponto de acesso na lista de redes.
- 3 Seleccione o menu que desce junto de **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Altere as configurações de IP para o ponto de acesso, tal como endereço de IP, Velocidade do prefixo de rede, Gateway, DNS.
- 6 Seleccione **OK**.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através da rede Wi-Fi sem necessidade de uma ponto de acesso.

> Ligar o seu dispositivo a outro

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Wi-Fi Directo → OK → Wi-Fi Direct.
- 2 Seleccione $\blacksquare \rightarrow$ Pesquisar.
- 3 Seleccione um dispositivo e seleccione Ligar. Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

Enviar dados através de Wi-Fi

- Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um memorando, ficheiro multimédia, ou endereco web a partir da aplicação correspondente ou em Os meus ficheiros.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados através d Wi-Fi.



- O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- Procure e seleccione outro dispositivo.

Receber dados através de uma WLAN

Quando pedido, seleccione **OK** para confirmar que pretende receber dados. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser imcompatíveis com o seu dispositivo.

> Ligar a função Bluetooth

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Bluetooth → Procurar dispositivos próximos.
- 2 Seleccione um dispositivo.
- Insira um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro. Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãoslivres para carro têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

> Enviar dados através de Bluetooth

Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando, ou ficheiro multimédia de uma aplicação correspondente. 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

> Receber dados através da função Bluetooth

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições Bluetooth → Visível.
- 2 Quando for pedido, insira o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Seleccione 11 na barra de sistema e seleccione Aceitar para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados na pasta Bluetooth. Se receber um ficheiro de contacto, seleccione **Meus fich.** \rightarrow **bluetooth** \rightarrow um ficheiro de contacto para importá-lo para a sua lista de contactos.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre a DLNA activa em sua casa através de uma WLAN.

Deve primeiro activar a função WLAN e adicionar um perfil WLAN. ▶ p. 81



- Os formatos de ficheiro compatíveis poderão variar dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

> Personalize as definições de DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que outros dispositivos com a função DLNA activa acedam a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de ficheiros multimédia.

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione .
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opções	Função
Nome do servidor multimédia	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor media.
Partilhar multimédia	Activar a partilha de vídeos, imagens, e músicas com outros dispositivos com DLNA activa.
Rede com ponto de acesso	Seleccione um perfil de ligação para usar nas ligações DLNA.
Transf. a partir de outros disp.	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.
Memória padrão	Seleccione a localização de memória padrão para guardar ficheiros multimédia transferidos.

Reproduzir os seus ficheiros noutro dispositivo com a função DLNA activa

- Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **O meu dispositivo**.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia o ficheiros.

- 4 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.



O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado

Reproduzir ficheiros de outros dispositivos no seu dispositivo

- Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia o que contém os ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia → ficheiros. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 4 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Reproduza ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

- Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia o que contém os ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia → ficheiros. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- Seleccione .
 O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.
- 5 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.
- 6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Defina para utilizar WLANs para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.

Opções	Função
localização para	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligue-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.



O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar ligações VPN

- Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições de VPN → Adicionar VPN.
- 2 Seleccionar um tipo de VPN.
- 3 Personalize as informações de ligação.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opções	Função
Nome de VPN	Insira um nome do servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré- partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada.

Opções	Função
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir segur. L2TP	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Def. certif. utiliz.	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Def. certificado CA	Seleccione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Domínios proc. DNS	Inserir o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

4 Quando terminar, seleccione \blacksquare \rightarrow **Guardar**.

> Ligar-se a uma rede privada

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione Definições → Ligações sem fios e redes → Definições de VPN.
- 2 Seleccione uma rede privada para ligar.
- 3 Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

- Abra a lista de aplicações e seleccione Alarme.
- 2 Seleccione +.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.
- Para repetir o alarme por um determinado tempo, arraste em qualquer direcção até chegar ao bordo do círculo.

> Eliminar um alarme

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme**.
- 2 Seleccione um alarme a eliminar.
- 3 Selectione Eliminar \rightarrow OK.



Pode eliminar ou desactivar alarmes tocando sem soltar no alarme e seleccionando **Eliminar alarme** ou **Desactivar alarme**.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou no PC.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Calculadora.
- 2 Utilize as teclas a que correspondem ao visor da calculadora para realizar um calculo básico ou científico.

Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e e-mail.

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
 Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione em seguida
 ...

eBook

Saiba como abrir e ler livros digitais e ficheiros PDF.

Ler livros

- Abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Confirmar**.
- 3 Seleccione um livro da prateleira.

- 4 Para mover as páginas, arraste os seus dedos para a esquerda ou direita ou toque junto às margens esquerda ou direita da página.
- 5 Toque no ecrã e utilize as opções seguintes:
 - Para ver o índice, favoritos, ou textos seleccionados, seleccione
 - Para personalizar as definições de fontes e temas, seleccione T.

 - Para procurar texto no livro, seleccione Q.
 - Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione .
 - Para copiar uma palavra, toque sem soltar numa palavra e seleccione Copiar da janela que surgiu.
 - Para realçar uma palavra, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Destaque** da janela que surgiu.
 - Para adicionar um memorando, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Memor.** da janela que surgiu.
 - Para procurar uma palavra na web, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Procurar** da janela que surgiu.
- 6 Crie um memorando de desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
<u> </u>	Realçar o texto.
\mathcal{Q}	Desenhar no livro.
	Apagar o desenho ou realce.
W	Personalizar as definições da caneta e de realce.

Importar livros

Pode importar livros (em formato epub e pdf) da memória interna.



- Alguns livros com protecção DRM (direitos de autor digitais) não são compatíveis.
 - Pode adquirir um livro na livraria online, seleccione
- Abra a lista de aplicações e seleccione **eBook**.
- 2 Seleccione \blacksquare \rightarrow Importar.
- 3 Seleccione os livros a importar e seleccione **Concluído**.

Pesquisa Google

Pode procurar aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web.

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa Google**.
- 2 Insira uma letra ou a palavra dos dados a procurar. Para procurar informação por voz, seleccione .
- 3 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Os meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

> Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	• Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	 Extensão: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX[®], VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Música	 Extensão: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (apenas com vídeo), WAV



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros DivX Video-On-Demand.
 Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos dependendo da forma como foram codificados.

Abrir um ficheiro

- Abra a lista de aplicações e seleccione Meus fich.
- 2 Seleccione um menu que desce, no topo direito do ecrã, e seleccione uma opção para ordenar a lista de ficheiros.

- 3 Seleccione uma pasta.
 - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione
 - Para voltar ao primeiro nível do directório de ficheiros, seleccione .
- 4 Seleccione um ficheiro para abrir.

> Criar uma pasta

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione ➡.
- 3 Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

Copiar ou mover ficheiros

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer copiar ou cortar.
- 3 Seleccione \blacksquare ou \mathscr{C} .
- 4 Localize uma pasta e seleccione <a>[a].

Enviar ficheiros

- Abra a lista de aplicações e seleccione Meus fich.
- 2 Seleccione a caixa de selecção junto dos ficheiros a enviar.
- 3 Seleccione \rightarrow \rightarrow uma opção.

> Eliminar ficheiros

- 1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer eliminar.
- 3 Seleccione $\overrightarrow{\mathbf{m}} \rightarrow \mathbf{Sim}$.

Pen Memo

Saiba como criar memorandos de esboços com várias ferramentas.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Pen Memo.
- 2 Seleccione \blacksquare .
- 3 Crie um memorando de desenho com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
T	Introduza o seu texto.
<u>Ø</u>	Escreva ou desenhe no ecrã.
	Apagar um esboço.
	Personalizar as definições das ferramentas.

Pode também utilizar as seguintes opções:

- Seleccione para desfazer a sua última acção.
- Seleccione 🔁 para refazer a sua última acção.
- 4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar ficheiros de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.

Criar um novo documento

- Abra a lista de aplicações e seleccione Polaris Office.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online, ou salte o registo.
- 3 Seleccione **Novo fich** \rightarrow um tipo de documento.

- 4 Insira conteúdos no documento.
- 5 Quando terminar, seleccione 🖶.
- 6 Insira um nome para o documento e seleccione uma localização para o guardar.
- 7 Seleccione **Guardar**.

Abrir um documento

- Abra a lista de aplicações e seleccione Polaris Office.
- 2 Seleccione Local Storage → um ficheiro de documento. Para abrir o ficheiro que abriu recentemente, seleccione um ficheiro em Ficheiros recentes.
- 3 Visualizar o documento como desejar.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (ficheiro do word, apresentação, ou do excel), seleccione
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Pode também seleccionar ♠ → uma opção.

- Para ajustar o documento ao ecrã, seleccione → Texto de refluxo.

- Para imprimir o ficheiros através de uma ligação WLAN ou USB, seleccione → Imprimir. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

Gerir documentos online

Para adicionar uma conta,

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione Adicionar conta.
- Insira o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.

Para gerir documentos,

- I Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Web Storage** \rightarrow uma conta.
- 3 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Pesquisa de voz

Saiba como usar a função comandos de voz para procurar localizações e informações por voz.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
- 2 Seleccione **Falar agora** (se necessário).
- 3 Diga um comando para o microfone.
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

- Abra a lista de aplicações e seleccione Relógio mundial.
- 2 Seleccione +.
- 3 Introduza o nome de uma cidade e seleccione uma da lista. Pode seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo.
- 4 Seleccione + .
- 5 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.



Para aplicar o horário de verão aos relógios, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão)**.

Definições

Aceder ao menu de Definições

- Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e redes

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

> Wi-Fi

Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.

Definições Wi-Fi

- Wi-Fi: Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN.
 ▶ p. 81
- Notificação de rede: Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Política susp. Wi-Fi**: Defina quando o dispositivo deverá desligar a função WLAN.
- Adicionar rede Wi-Fi: Adicionar PA WLAN manualmente.

Definições Wi-Fi Directo

- Wi-Fi Direct: Active a função WLAN Direct para ligar dois dispositivos através de WLAN sem necessidade de uma ponto de acesso. ► p. 83
- Nome do dispositivo: Ver ou editar o nome do seu dispositivo.
- Estado: Ver o estado da ligação.
- **Desligar Wi-Fi Direct**: Desactivar a função WLAN Direct.

> Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via uma WLAN.

> Bluetooth

Activar ou desactivar a função de Bluetooth sem fios.

> Definições Bluetooth

- Bluetooth: Activar ou desactivar a função de Bluetooth sem fios. ➤ p. 85
- **Nome do dispositivo**: Defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Visível**: Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível**: Defina o período de tempo em que o seu dispositivo está visível.
- Mostrar ficheiros recebidos: Visualizar os ficheiros recebidos através de outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Procurar dispositivos próximos**: Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

> Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

▶ p. 90



Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- Vibrar: Definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- Volume: Ajuste o nível de volume para notificações, sons de multimédia, tons de toque de alarme, e sons do sistema.
- **Intensidade da vibração**: Ajustar a intensidade da vibração da reacção táctil.
- Tom de toque de notificação: Seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- Selecção audível: Definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio de ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- Reacção táctil: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.

Ecrã

Altere as definições do visor.

- Brilho: Active o brilho automático, ou defina o brilho para o visor.
- Apresentação do ecrã:
 - Estilo do tipo de letra: Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir fontes do Android Market seleccionando Obter fontes online.
 - Ecrã principal:

Fundo: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Início.

- Ecrã bloqueado:

Fundo: Seleccione uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.

- Modo: Seleccione um modo de exibição.
- Rotação automática do ecrã: Defina se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Animação**: Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Tempo esgotado**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Regular autom. alim. ecrã**: Defina a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- Calibração horizontal: Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

Modo de economia de energia

- **Econom. energia personal.**: Activar automaticamente o modo de Economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- Definições economia energia personalizada:
 - **Modo econ. energia lig.**: Seleccione um nível de energia para o modo de Economia de energia.
 - Desligar Wi-Fi: Desactive a função WLAN quando o dispositivo não estiver ligado a um PA WLAN.
 - **Desligar Bluetooth**: Desactive a função Bluetooth quando não estiver a ser usada.
 - **Desligar GPS**: Desactive a função GPS quando não estiver a ser usado.
 - **Desligar a sincronização**: Desligue a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com o servidor web.
 - **Brilho**: Active a definição de brilho para o modo de Economia de energia.

- **Brilho**: Defina o nível de brilho para o modo de Economia de energia.
- **Tempo esgotado**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Aprender a economizar energia**: Saiba como reduzir o consumo de energia da bateria.

Localização e segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo e da função de GPS.

- Utilizar redes sem fios: Defina para utilizar WLANs para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar dados de localização para Pesquisa Google**: Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.
- Configurar bloqueio do ecrã: Defina como desbloquear o ecrã.
 - **Desligar**: Desactiva o bloqueio do ecrã.
 - **Não protegido**: Defina para usar o bloqueio de ecrã sem um PIN, palavra-passe, ou padrão.
 - Padrão: Define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
 - PIN: Definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
 - **Palavra-passe**: Definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
- **Info proprietário**: Edite o texto que pretende exibir no ecrã no modo Bloqueio do ecrã.

- Encriptar dispositivo: Defina um PIN ou palavra-passe para encriptar o dispositivo para proteger os dados e informações guardadas no dispositivo. Assim que o dispositivo estiver encriptado, deverá inserir a palavra-passe de cada vez que ligar o dispositivo. Antes, deverá carregar a bateria, uma vez que poderá demorar mais de uma hora para encriptar o seu dispositivo.
- Encriptar cartão SD:
 - **Encriptar cartão SD**: Proteja a sua informação pessoal, encriptando os dados do seu cartão de memória.
 - **Encriptação total**: Defina para encriptar todos os ficheiros do seu cartão de memória.
 - Excluir ficheiros multimédia: Defina para encriptar todos os ficheiros, excepto os ficheiros multimédia, do seu cartão de memória.
- É possível que não consiga aceder ao cartão de memória encriptado, depois de repor os dados de fábrica. Primeiro, descodifique o cartão de memória antes de repor os dados de fábrica.
- **Controlos remotos**: Defina para controlar um dispositivo perdido, remotamente, através da web.
- **Palavras-passe visíveis**: Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que for inserida.
- Administradores de dispositivo: Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas politicas ao seu dispositivo.
- Utilizar credenciais seguras: Utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- Instalar do armazen. USB: Instalar certificados encriptados armazenados num cartão de memória.
- **Definir palavra-passe**: Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.



Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- Gerir aplicações: Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento**: Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- Utilização da memória: Visualize a memória disponível e a utilizada pelas aplicações.
- **Uso da Bateria**: Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- Origens desconhecidas: Seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.

• Desenvolvimento:

- Depuração de USB: Seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Manter actividade**: Definir o ecrã do dispositivo para permanecer ligado durante o carregamento da bateria.
- Localizações simuladas: Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.

• Samsung Apps:

- Notificações para novas aplicações: Defina para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.
- Repor região: Reponha os valores de fábrica da informação de localização.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- Dados segundo plano: Seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- Sinc. automática: Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Definições de Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- Activação do movimento: Definir para utilizar o reconhecimento de movimento.
- Inclinação: Defina para aumentar ou diminuir o zoom das imagens na Galeria ou pesquisar em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos com os seus dedos e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.
- **Panorâmica**: Defina para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslocar o dispositivo para a esquerda ou direita.

Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- Cópia seg. dos meus dados: Definir para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicações no servidor Google.
- Cópia de segurança da conta: Adicione e visualize a sua conta Google para criar uma cópia de segurança dos seus dados.



- Restaurar automaticamente: Defina para restaurar os seus dados de configurações e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Armazenamento

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Pode também formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória irá eliminar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

Idioma e introdução

Altere as definições para introdução de texto, reconhecimento de voz, e da função texto para voz.

> Seleccionar idioma

Seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.

> Definições de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura**: Defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pela procura de voz.

Definições de texto para voz (TTS)

- Ouvir exemplo: Ouvir o texto falado como exemplo.
- Utilizar sempre as minhas definições: Defina para utilizar a velocidade do discurso e as definições de idioma que específicou, em vez das definições guardadas pelas aplicações
- Motor padrão: Defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto para voz.
- **Velocidade da fala**: Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Idioma**: Seleccione um idioma para a funcionalidade de texto para voz.
- Motores: Ver os motores de texto por voz no seu dispositivo.

Método de introdução actual

Visualize um tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

> Selector de método de introdução

Defina o dispositivo para ocultar ou exibir o ícone de definições de introdução de texto (EEE). Se seleccionou **Automático**, o seu dispositivo irá ocultar ou exibir o ícone automaticamente, de acordo com o teclado.

Configurar métodos de introdução

- Swype
 - **Swype**: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Swype.
 - Definições:
 Seleccionar método de entrada: Alterar o tipo de teclado.
 Como usar o Swype: Saiba como introduzir texto com o teclado Swype.

Dicionário pessoal: Defina o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.

Preferências:

- Feedback de áudio: Definir para o alertar quando não existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
- · Vibrar ao premir: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
- · Mostrar sugestões: Defina o dispositivo para mostrar automaticamente sugestões para as suas acções quando disponível.
- **Espaçamento autom.**: Definir que o dispositivo deve inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- Maiúsculas autom.: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- Mostrar traco completo: Definir para mostrar o rasto dos movimentos de arraste no teclado.
- Sugestão de palavra: Defina o dispositivo para exibir sugestões enquanto insere texto. Esta função está apenas disponível para Inglês.
- · Velocidade vs. precisão: Definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- · Redefinir o dicionário do Swype: Elimine as palavras que adicionou ao dicionário.
- Versão: Ver informação sobre a versão.

Opcões de Idioma: Seleccione um idioma para introdução de texto.



Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.



Teclado do Android

- Teclado do Android: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Android.
- Activar métodos de introdução: Seleccione idiomas para introdução de texto.
- Definições:

Letras maiúsculas automáticas: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

Vibrar ao primir as teclas: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.

Som ao premir as teclas: Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.

Mostrar tecla das definições: Defina se pretende ou não exibir a tecla de definições.

Auto correcção: Defina o dispositivo para corrigir automaticamente palavras com erros.

Mostrar sugestões de correcção: Definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.

Teclado Samsung

- Teclado Samsung: Defina o dispositivo para utilizar o teclado Samsung.
- Definições:

Idioma de introdução: Seleccione idiomas para introdução de texto.

XT9: Activar o modo XT9 para inserir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.

Definições avançadas de XT9: Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.

Ponto final automático: Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.

Som ao premir as teclas: Definir o dispositivo para emitir sons quando tocar numa tecla.

Maiúsculas automáticas: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

Entrada de voz: Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.

Definições de escrita manual: Personalizar as definições do modo Escrita manual tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta, ou cor da caneta.

Tutorial: Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- Acessibilidade: Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer resposta em forma de voz, melodias ou vibração.
- Aplicações de acessibilidade: Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar.
- Scripts de acessibilidade: Defina para permitir a transferência de scripts de acessibilidade do Google.
- Atraso de tocar continuamente: Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- Luz de lanterna: Activar ou desactivar a lanterna.
- **Áudio mono**: Activar o som mono quando utilizar só um auricular para ouvir.
- Atalho de acessibilidade: Adicionar um atalho para as definições de acessibilidade no menu rápido que surge quando prime sem soltar [①].

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definir data**: Definir a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Definir a hora actual manualmente.
- Seleccionar fuso horário: Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Definir que a hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data:

Acerca do dispositivo

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

Resolução de problemas

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição.
 Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrá táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [①] durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

O dispositivo emite um som e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carreque a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador

Não deixe cair ou cause impactos no carregador ou no dispositivo

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Manuseie e descarte o dispositivo e carregadores com cuidado

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, específicos para o seu dispositivo. Carregadores não autorizados poderão causar ferimentos ou danos no seu dispositivo.
- Nunca descarte os dispositivos no fogo. Siga todas as leis locais quando descartar os seus dispositivos usados.



- Nunca coloque os dispositivos sob ou em dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos, ou radiadores. As baterias poderão explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo. Evite expôr o dispositivo a altas pressões exteriores, o que pode provocar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.

Protega o dispositivo e os carregadores de danos

- Evite expôr o seu dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Nunca utilize um carregador danificado.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.



Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada.
- Caso esteja disponível uma aplicação de chamadas pela internet, permita que a pessoa com quem está a falar saiba que está a conduzir. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Caso esteja disponível uma aplicação de chamadas pela internet, marque um número com cuidado e tenha atenção ao tráfego. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Caso esteja disponível uma aplicação de chamadas pela internet, não tenha conversas desgastantes ou muito emotivas, que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Caso esteja disponível uma aplicação de chamadas pela internet, utilize o seu dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Caso esteja disponível uma aplicação de chamadas pela internet, utilize o seu dispositivo para ajudar outras pessoas em emergências. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Caso esteja disponível uma aplicação de chamadas pela internet, contacte a assistência em viagem ou um número de assistência especial, sem ser de emergência, quando necessário. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 45° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre -20° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Nao utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

• Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda ou sugue o dispositivo

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao utilizar o dispositivo:

- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo, pois poderão magoar-se ou a outras pessoas, ou danificar o dispositivo.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)



Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados iuntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente

ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo

acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituida pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVICOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ OUAISOUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEOUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVICO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE OUALOUER CONTEÚDO OU SERVICO PELO UTILIZADOR OU OUALOUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS." Os servicos de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em

qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes criar 92 desactivar 92 parar 92	Cartão de memória formatar 15 inserir 13 remover 14
AllShare 87 Bateria	Contactos criar 73
carregar 10	importar ou exportar 74 obter 73
Bluetooth activar 85	Ddesembalar 10
enviar dados 85 procurar e emparelhar com outros dispositivos 85 receber dados 86	Definições acerca do dispositivo 115 acessibilidade 114 aplicações 108
Brilho, visor 30	armazenamento 110
Browser web abrir múltiplas páginas, 39 adicionar favoritos 40 navegar pelas páginas web 37 procurar informações utilizando a voz 39 Calendário criar eventos 76 ver eventos 76 Câmara gravar vídeos 64	contas e sincronização 109 data e hora 115 definições de movimento 109 ecrã 104 idioma e introdução 110 ligações sem fios e de redes 102 localização e segurança 106 modo de economia de energia 105 privacidade 109 som 104 Dispositivo definições 102 esquema 17 ícones indicadores 20
personalizar a câmara 63 personalizar a câmara de vídeo 66 tirar fotografia 59	

ligar ou desligar 16 painel de notificações 26 personalizar 28 Teclas 19 eBook 93 importar 95 Ecrã início adicionar itens 25 a mover itens 25 remover itens 25 Ecrã táctil bloquear 22 utilizar 21 Editor de fotografia 71 E-mail enviar 51 visualizar 52	Google Latitude 45 Google Mail 49 Google Maps 43 Google Talk 53 Hora e data, definir 28 Idioma 110 Introdução de texto 31 Leitor de música adicionar ficheiros 56 criar listas de reprodução 57 reproduzir música 57 Leitor de vídeo 71 Ligações Bluetooth 84 PC 79
Fotografias capturar 59 fotografar por cena 60 visualizar 69 Galeria reproduzir vídeos 71 ver fotografias 69	VPN 90 WLAN 81 Ligações do PC Armazenamento em massa 80 Samsung Kies 79 Windows Media Player 79
Gestor de ficheiros abrir ficheiros 96 copiar ou cortar ficheiros 97 eliminar ficheiros 97 formatos de ficheiro suportados 96 Gestor de transferências 93	Ligações VPN criar 90 ligar-se a 91 Lista de aplicações aceder 27 Lista telefónica criar contactos 73 procurar contactos 74

Mapa 43

obter direcções 44
partilhar localizações com
amigos 45
procurar locais próximos 46
procurar localizações 44
utilizar a navegação 46

Market 42

Memorandos

criar 77 visualizar 78

Memorandos de esboços 98

Memorandos de texto 77

Mensagens

configurar contas de e-mail 51 enviar e-mail 51

Modo de voo 16

Modo silencioso 28

Navegação 46

Polaris Office 98

Procura Voz 100

Pulse 41

Relógio mundial 101

Samsung Apps 47

Samsung Hub 48

Samsung Kies 79

Vídeos

gravar 64 reproduzir 68, 71

WLAN

activar 81 procurar e a ligar-se a redes 81 usar WPS 82

YouTube 43

transferir vídeos 43 ver vídeos 43





Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós,

Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Dispositivo portátil Bluetooth/Wi-Fi: GT-P6210

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança EN 60950-1:2006 +A11:2009

SAR EN 62209-2:2010

EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008

EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

RADIO EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,

Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168

C € 0168 ①

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.11.22

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou região.

Para instalar o Kies (PC Sync) KI Kies

- Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu PC.
- 2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC. O Samsung Kies iniciará automaticamente. Consulte a ajuda do Kies para mais informação.